

BETRIEBSFÜHRUNG

ALS UNTERNEHMEN ODER WEG LADESTROM ABRECHNEN

smopi® bietet für ein abgerundetes 360° Gesamtpaket zusätzlich zu Hardware und Zugang zum öffentlichen Ladenetz die Betriebsführung der Ladestation. Die Betriebsführung beinhaltet je nach Paket unterschiedliche Leistungen.

Paket 1:

Abrechnung der eichrechtskonformen Ladeinfrastruktur, Backendanbindung, Monitoring, Fernüberwachung, telefonischer

Support (8/5, Wartung nach DGUV V3 (einmal pro Jahr)).

Paket 2:

Betriebsführung: Abrechnung und Wartung der eichrechtskonformen Ladeinfrastruktur pro Monat/ pro LP, inkl. THG-Handel, Backendanbindung, Monitoring, Fernüberwachung, telefonischer Support (24/7, Wartung nach DGUV V3 (einmal pro Jahr))

Die Kosten der Betriebsführungspakete richten sich marktüblich nach der Anzahl der Ladepunkte und werden monatlich berechnet.

Im Rahmen der 360° Lösung folgen weitere Punkte und Leistungen.

Tiefbau, Lieferung, Installation, eichrechtliche Inbetriebnahme, Betrieb und Abrechnung sind Teil der 360°-Lösung.



Abrechnung

Die automatisierte Abrechnung ermöglicht das Erstellen von Rechnungen zum Monatsende über die von Ihren Endkunden konsumierten Leistungen. Die Rechnungen werden dabei automatisch generiert und als PDF-Dokument an Ihre Kunden per E-Mail gesendet.

Rückvergütung

An Ihrer Station kann ein Ladevorgang mittels App, Scannen des QR-Codes oder mit einer Ladekarte (Identifikationsmedium) gestartet werden. Bei einer Autorisierung durch ein Ihnen unbekanntes Identifikationsmedium (Fremd-EMP) wird von externem Roaming gesprochen, und solche Ladevorgänge werden mit 90% des Gesamtumsatzes an Sie rückvergütet. Bei einer Autorisierung durch ein im System hinterlegtes Identifikationsme-



dium (bekannte Ladekarte) wird von einem internen Ladevorgang gesprochen, und solche Ladevorgänge werden mit 100% rückvergütet.

Ladestationsmanagement

Eine öffentliche Ladeinfrastruktur, an welcher der Strom automatisiert gegenüber einem Endkunden abgerechnet werden soll, benötigt eine Backendanbindung. smopi® gibt Stationsinhabern mit seiner Ladestationsmanagementsoftware die Möglichkeit, entweder die Stationen im Backend selbst zu verwalten oder sie durch smopi® verwalten zu lassen.

Im Falle einer Fremdhardware bitten wir Sie zur Evaluierung, ob Ihre (gewünschte) Ladestation überhaupt mit dem Backend kompatibel ist. Bitte fragen Sie bei Ihrem smopi®-Ansprechpartner die Liste der kompatiblen und zertifizierten Ladesta-



tionen an. Der Betrieb von „smopi® - Die Ladeschranklösung“ ist nur mit einem Backendsystem zulässig, wenn dieses den Anforderungen gemäß MessEV und MessEG entspricht. Sollte eine Anbindung an das Backendsystem nicht gewünscht sein, wird die Anlage auf eigene Gefahr betrieben bzw. ist nicht zulässig.

Weitere Informationen zum Thema Betriebsführung erhalten Sie von Ihrem smopi® Ansprechpartner oder in den Leistungsbeschreibungen von smopi® unter smopi.de/downloads.

BUCHEN SIE IHREN UNVERBINDLICHEN BERATUNGSTERMIN!

TERMIN BUCHEN